




PANNEAU DE COMMANDE

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les meilleures données disponibles à ce jour et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant en cas d'utilisation non conforme.



FICHE N°40011

THE LINE® Technologie

Numéro	Fonction / Utilisation
1	Mât porte grille ou rôtissoire
A	Commande rôtissoire : Ralentit la vitesse de la rôtissoire
B	Commande rôtissoire : Augmente la vitesse de la rôtissoire
C	Commande soufflerie : Réduit la puissance de la soufflerie
D	Commande soufflerie : Augmente la puissance de la soufflerie
Z	Poignet

Couleurs LED Soufflerie A&B	Couleurs LED Rôtissoire C&D
Off > Blancs	Off > Blancs
25% > Verts	1 et 2 tr/mn > Verts
50% > Bleues	3 et 4 tr/mn > Bleues
75% > Violets	5 et 6 tr/mn > Violets
100% > Rouges	7 et 8 tr/mn > Rouges