





FICHE D'INFORMATION PRODUIT

TRAPPE DE GESTION DE CHARGE BATTERIE ET D'ALLUMAGE GÉNÉRAL

MODELE INFINITY



Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les meilleures données disponibles à ce jour et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant en cas d'utilisation non conforme.



FICHE N°40015

THE LINE® Technologie

Numéro	Type	Fonction
1	Trappe (Glisser vers le haut pour ouvrir)	Gestion de charge batterie avec indicateur LED et interrupteur général
2	Connecteur	Connecteur magnétique du chargeur
3	Interrupteur général	Allumage / extinction des fonctions électriques
4	Témoin de charge Batterie au repos (au moins 2-4 h sans charge ni décharge) Température ambiante 20-25° celsius	Tension = 13.1v - Vert : Charge complète 100 % Tension = 12.6v - Vert clignotant : Charge élevée 80-90 % Tension > 12.1v - Jaune clignotant : Rechargement recommandé 40-50 % Tension = 11.8v - Rouge clignotant : Rechargement obligatoire 25-30 % Tension < 11.5v - Niveau de batterie critique, décharge profonde et altération

Copyright THE LINE® GRILL
Paulus Industrie - 2025